


Инструкция по смене часового пояса на приставке Coship 5120

1. Необходимо взять пульт дистанционного управления (ПДУ) от приставки, и нажать на нем кнопку **MENU**




2. После того как на экране отобразится интерфейс меню, необходимо выбрать при помощи стрелок (кнопок) на пульте, пункт под названием **Возможности системы** и нажать кнопку **OK**.



3. Далее откроется следующая страница, на которой необходимо будет выбрать пункт **Общие возможности** и нажать кнопку **ОК**.



4. Откроется раздел **Общие возможности** в котором необходимо будет перейти на пункт **Временной пояс (ч)** и нажать стрелку вправо, при помощи кнопок вверх/вниз на пульте дистанционного управления необходимо выбрать значение **+05:00** и нажать **ОК**



5. После произведенных действий необходимо нажать на пульте кнопку **EXIT** и выйти из меню, после приставка должна работать в корректном значении времени.