


Инструкция по смене часового пояса на приставке Topfield


1. Необходимо взять пульт дистанционного управления (ПДУ) от приставки, и нажать на нем кнопку **MENU**
2. После того как на экране отобразится интерфейс меню, необходимо выбрать при помощи кнопок вверх и вниз (стрелок вверх/вниз) на пульте дистанционного управления, пункт под названием **Системные установки**, и нажать кнопку **OK** посередине пульта.



3. Далее откроется следующая страница, на которой при помощи кнопок вверх и вниз (стрелок вверх/вниз) на пульте дистанционного управления необходимо выбрать пункт **Установка времени** и нажать кнопку **OK**.



4. Откроется раздел **Установка времени** в котором необходимо будет переключить при помощи кнопок влево и вправо (стрелок влево/вправо) **Режим** в «Авто» и далее при помощи кнопок вверх и вниз (стрелок вверх/вниз) на пульте дистанционного управления перейти на пункт **Временная поправка**, в которой необходимо будет выставить значение **05:00**.



5. После произведенных действий необходимо нажать на пульте кнопку **EXIT** и выйти из меню, приставка должна работать в корректном значении времени.