



Инструкция по смене часового пояса на приставке DCN (EKT) 4514i

1. Необходимо взять пульт дистанционного управления (ПДУ) от приставки, и нажать на нем кнопку **MENU**
2. После того как на экране отобразится интерфейс меню, необходимо выбрать при помощи кнопок(стрелок) вправо и влево на пульте дистанционного управления, пункт под названием **Персональные настройки**, спуститься вниз до пункта **Общие настройки** и нажать кнопку «OK»



3. Далее откроется следующая страница, на которой при помощи кнопок вверх и вниз (стрелок вверх/вниз) на пульте дистанционного управления необходимо выбрать пункт **Часовой пояс**, и далее стрелками влево или вправо выбрать **GMT+5**



4. После произведенных действий необходимо нажать на пульте кнопку **EXIT** и выйти из меню, приставка должна работать в корректном значении времени.