



# Смена часового пояса CX-968

Для смены часового пояса нажимаем на ПДУ кнопку с тремя горизонтальными полосками

1) Пультот от приставки с помощью **стрелок** выбираем значок шестеренки на желтом фоне и нажимаем **ОК**.




3) С левой стороны открываются **Настройки**. С помощью стрелок спускаемся вниз до пункта **«Дата и время»** и нажимаем кнопку **ОК**.





4) С помощью стрелок выбираем пункт **Выбрать часовой пояс** и нажимаем **ОК**.



5) С помощью стрелок спускаемся до **GMT + 05:00** и нажимаем **ОК**



б) Закрываем настройки с помощью кнопки домика на пульте от приставки.