



Приставкада туындайтын қателік кезінде немесе арналар тізімі толық болмаған жағдайда



Приставканың қашықтан басқару пультіндегі «MENU» батырмасын басамыз. Бұдан әрі ҚБП-дегі төмен қарай нұсқармен «Орнату» тармағына дейін түсеміз. Оңға қарай нұсқарды «Автоматты түрде іздеу» тармағына басамыз және ҚБП-дегі ОК батырмасын басамыз.



Осыдан кейін арналарды автоматты түрде іздеу іске қосылады. Жолақтың **100%** толтырылуын күту қажет. Іздеу аяқталғаннан кейін кескін пайда болуы керек.

## Установка

TV: 8

Radio: 0

Сеть:

Частота: 394500/6884

QAZAQSTAN

Хабар 24

Хабар

Abai TV

Jibek Joly

8%