



Инструкция по смене часового пояса на приставке Newland(NL5101R,5101R-S)


1. Необходимо взять пульт дистанционного управления (ПДУ) от приставки, и нажать на нем кнопку **MENU**
2. После того как на экране отобразится интерфейс меню, при помощи кнопок **вверх и вниз** (стрелок вверх/вниз) на пульте дистанционного управления необходимо выбрать, пункт под названием **Настройка** далее стрелкой вправо выбрать пункт **Время** и нажать стрелку направо на пункт **Часовой пояс**



3. Далее, при помощи кнопок влево и вправо (стрелок влево/вправо) на пульте дистанционного управления необходимо выбрать пункт **GMT**



Далее нажать стрелку вниз 2 раза до пункта **GMT+05:00**



3. После произведенных действий необходимо нажать на пульте кнопку **EXIT** и выйти из меню, приставка должна работать в корректном значении времени.