



Инструкция по смене часового пояса на приставке Newland(NL5101R,5101R-S)


1. На пульте дистанционного управления (ПДУ) от приставки необходимо нажать кнопку **MENU**
2. После того как на экране отобразится интерфейс меню, при помощи кнопок **вверх и вниз** (стрелок вверх/вниз) на пульте дистанционного управления необходимо выбрать пункт под названием **Настройка**. Далее стрелкой вправо выбрать пункт **Время** и нажать стрелку направо на пункт **Часовой пояс**



3. Далее, при помощи кнопок **влево и вправо** (стрелок влево/вправо) на пульте дистанционного управления необходимо выбрать пункт **GMT**



Далее нажать стрелку вниз 2 раза до пункта **GMT+05:00**



3. После произведенных действий необходимо нажать на пульте кнопку **EXIT** и выйти из меню, приставка должна работать в корректном значении времени.